

Brugervejledning

Scandia EcoCruiser



BabySam

INSTITUTION

Indhold

Vigtig sikkerhedsinformation	3
Betjening af lacyklens elektroniske styring	4
Sikkerhedsseler	5
Bremser	5
Gear	5
Vedligehold	5
Batteri	6
Service	6
Tekniske specifikationer	7
Ekstra udstyr	7

Vigtig sikkerhedsinformation

Læs denne instruktion før ibrugtagningen og gem den til fremtidigt brug

- Brug altid cykelhjelm når cyklen benyttes. Dette gælder både børn og voksne!
- Kontroller altid at bremsene virker, og at børnene er sikkert fastspændt, inden igangsætning.
- Husk at tænde lygterne i displayet, hvis det er mørkt.
- Ladcyklen bør afprøves første gang uden børn.

Først når du er fortrolig med at køre ladcyklen, kan den bruges til persontransport.

- Ved skarpe drejninger skal hastighed reduceres efter de ydre omstændigheder.
- Vær specielt opmærksom ved kørsel ned ad bakke.
- Brug altid både for- og bagbremse samtidig.
- Parkeringsbremsen skal være aktiveret, når barnet sættes i og tages op af ladcyklen.
- Børn skal altid være under observation, når de opholder sig i eller omkring ladcyklen.
- OBS” For optimal stabilitet ved indstigning og i sving bør børnene placeres, så vægten fordeles ligeligt på begge sæder. De største børn bør placeres tættest på styret.
- Forlad aldrig ladcyklen med børn i.
- Vær opmærksom på at en ladcykel er både længere og bredere end en almindelig cykel.
- Bremselængden øges ved vådt og fugtigt vejr og ved tung last.
- Fingre skal holdes væk fra bevægelige dele.
- Max. last i ladet er 150 kg.
- Cyklen er beregnet til max. 6 børn.
- Korrekt dæktryk er 60 psi/4 bar.
- Hjælpe motoren igangsætter først når pedalerne drives manuelt rundt.

Motoren yder assistance op til 25km/t.

- For at opretholde alle funktioner og af sikkerhedshensyn, skal cyklen jævnligt vaskes og smøres.

Betjening af ladcyklens elektroniske styring



Tænd/sluk for cyklen

- Tænd ved at trykke på "Tænd ON/OFF"-knappen.
- Sluk ved at trykke på "Tænd ON/OFF"-knappen og hold den nede i 2 sek.
- Efter 5 min. inaktivitet slukkes displayet automatisk.

Tænd/sluk for- og baglygter

- Hold Δ - knappen nede i 3 sek. for at tænde lys.
- Hold Δ - knappen nede i 3 sek. for at slukke lys.

Assist niveau (PAS), niveau for motorassistance, justeres med " Δ/∇ "-knapperne (Fra ECO til BOOST)

Gå- assistent anvendes hvis du trækker cyklen

- Aktiveres ved at trykke og holde ∇ -knappen nede i minimum 3 sek.
- Gå-assist deaktiveres når ∇ -knappen slippes igen.

Fejlmelding

- Hvis displayet viser "ERROR" samt et tal, oplyses denne fejlkode til BabySam Institution, som adviserer serviceteamet for udbedring heraf.

Batteri og Motor info

- Batteri niveau øverste venstre hjørne.
- Hver blok repræsenterer 20% batterikapacitet. Ved meget lavt batteriniveau blinker rammen omkring batteriindikatoren og batteriet bør oplades omgående.
- Motor effekt indikation i højre side på displayet.

Distance info

- Trip: Viser tilbagelagt distance siden sidste nulstilling.
- ODO: Total distance, som cyklen har tilbagelagt. Kan ikke nulstilles.
- Kort tryk på menu knappen skifter mellem trip og ODO.

Nulstilling af Trip

- Tryk og hold "MENU"-knappen nede i 3 sek. til trip blinker.
- Tryk, med kort tryk, på "MENU"- knappen, triptæller er nu nulstillet.

Time info

- Viser driftstid for den aktuelle tur. Nulstilles automatisk når cyklen slukkes.

Sikkerhedsseler

- De fastmonterede seler kan let indstilles i længden ved skridt og skulderstrop.
- Husk at børn altid skal have selen på.

Bremser

- Brug altid både for- og bagbremse samtidig.
- For at sikre en god og effektiv bremse bør man undgå at "file" på bremsen under kørsel.
- Cyklen er monteret med hydrauliske skivebremser på forhjul og baghjul.
- Parkeringsfunktionen må **kun** anvendes når børnene skal ind og ud af cyklen
- Pga. cyklens vægt anbefales det **IKKE** at parkere på skråninger.

Vær opmærksom på kraftig vind.

Gear

- Ladcyklen er udstyret med 7 udvendige gear.
- Gearskift må **kun** foretages mens pedalerne kører rundt.
- Gearskift med stillestående pedaler kan resultere i et ødelagt gearskifte eller at kæden hopper af.
- Skift **aldrig** fra 1. til 7. gear på en gang. Skift ét gear ad gangen.

Vedligehold

- På siden af dækket er egenskaber og dæktryk (max 60psi/4 bar.) angivet.
- Det er vigtigt at tjekke dæktrykket hver 14 dag for at sikre optimal kørsel og for at nedbringe punkteringer.
- Gear skal holdes rene. Undgå kontakt med grus, jord og vejsalt mm. Rengøring skal ske med rent vand.

Brug **IKKE** sæbe.

- Vi anbefaler at smøre kæden med et voksbaseret smøremiddel.
- Brug **aldrig** almindelig olie. **(Squirt kan bestilles hos Babysam inst afd.)**
- Ladcyklen må ikke rengøres med højtryksrensere.

Batteri

- Oplad altid elcykelbatteriet efter brug, også selv om du kun har kørt en kort tur og fjern oplader fra batteriet.
- Brug altid kun den medfølgende oplader.
- Du bør aldrig aflade batteriet helt. Det skader i sidste ende cellerne i batteriet, og vil derfor hurtigere skulle udskiftes.
- Er batteriet fuldt opladet, skal laderen fjernes fra batteriet.
- Sluk også for laderen, når den ikke er i brug.
- Batteriet bør oplades og opbevares ved 10-25°C.
- Du bør **aldrig** lægge eller opbevare dit elcykelbatteri på en radiator, gulv- varme eller andre varmekilder.
- Læg altid batteriet fladt under en opladning.
- Efter endt cykeltur i frostvejr udskydes opladning af batteriet indtil det har nået den anbefalede opladningstemperatur (Cirka en time ved stuetemperatur).
- Lad **ikke** batteriet op, mens det sidder på din elcykel.
- Hvis batteriet ikke har været i brug i 1 måned, skal det sættes til opladning i 4 timer.

Service

- Alle cykler skal løbende serviceres for at sikre at cyklen er i sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. Her kontrolleres cyklens vigtige funktioner så som bremses og gear og dele efterspændes og smøres og justeres.
- Særligt egerne skal altid efterspændes efter behov og antal tilbagelagte kilometer, da de giver sig.
- Ladcyklen kan identificeres via serienummer på stellet.

Husk at løbende vedligeholdelse forlænger cyklens levetid.

Ring og book et eftersyn eller hør mere om Babysams service aftaler på tlf. 73 83 00 00.

Tekniske specifikationer

- Motor: 250W, 36v
- Justerbar motorhjælp i 6 niveauer
- Motorhjælp slår fra ved 25 km/t
- Batteri: 36v, 13 Ah
- Bremseser forhjul: hydrauliske skivebremser
- Bremse baghjul: hydraulisk skivebremse
- Geargruppe: Shimano Tourney 7 speed
- Forhjul: 20" dobbelt bundet alufælg
- Baghjul: 26" dobbelt bundet alufælg
- Schwalbe Pick-up Addix E dæk med høj punkterings beskyttelse
- Ringeklokke
- Lygter for og bag koblet på batteriet
- Parkeringsbremse
- Reflekser iht. Lovgivningen
- Højdejusterbart styr
- Højdejusterbar sadel, værktøjsfri
- Sikkerhedsgodkendt lås
- Bagagebærer
- 2 bænke med hver 3 siddepladser, kan bruges med 1-6 børn
- 6 integrerede luksus seler
- Stor og rummelig kasse.
- Max. last i ladet er 150 kg.
- Dimensioner, indvendigt i lad, LxBxH: 103x69x55 cm.
- Dimensioner, total (u. kaleche), LxBxH: 230x86x125 cm.
- Kassen er monteret med dør og trinbøjle i frontende, for nem ind- og udstigning i cyklen

Ekstratrustyr som kan tilkøbes

- Kaleche med integreret lynlås, for nem ind- og udstigning i cyklen
- Cyklen leveres som standard med 13 amp batteri og kan opgraderes til 16 amp
- Pumpe
- Cykeltasker
- Babyindsats
- Wirelås
- Selekniv

Find alt hvad du skal bruge til institutionen hos BabySam Institution

Hold dig opdateret

Tilmeld dig vores nyhedsbrev



Tegn en serviceaftale på jeres udstyr
Simpelt, trygt og uden skjulte omkostninger

Ring 73 83 00 00 eller læs mere



Brugervejledning Scandia EcoCruiser - Rev. 00 - Der tages forbehold for trykfejl



BabySam
INSTITUTION